<u>RYUSAKI CAMERA V2</u> スマート機能について



- ·移動検出 機能
- <u>・周辺検出 機能</u>
- <u>・侵入検出 機能</u>

スマート機能を起動について

①カメラ本体は設定場所に取付工事を完了の上、スマート機能を設定し、起動します。

②PC とカメラを同一ネットワーク(WIFI 接続もしくは有線 LAN 接続)
 IE を起動し、カメラ本体の IP アドレスにアクセス、カメラ本体管理画面にログイン
 LTE 機のデフォルト IP アドレスは 192. 168. 100. 2
 WIFI 機のデフォルト IP アドレスは 192. 168. 1. 108

ログイン ID (デフォルト): admin

ログイン PASS (デフォルト): 123456

			- 0 ×
(<-) (<-) (<-) (<-) (<-) (<-) (<-) (<-)	- d	検索	Թ- 💮 ☆ 🕸 🙂
🥔 Web Server 🛛 🗙 📑			
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(E) ヘルプ(E)			
눩 🗐 192.168.100.2 🎯 4G Mobile Hotspot 🗿 192.168.100.10 💼 WEB頗識別端末 💼 1	92.168.1.64 🌄 顔識別端末 デモ機勤怠 🅎 顔識別端末 デモ機入り口	📕 freebit IP 🔻 📕 rakuten IP 💌 📕 rakutenIP2 💌 🖡	📕 rakutenIP3 🔻
	RVUCAICI		
	ユーザー名 admin		
	バスワード ••••••		
	★語 日本語 ▼		
	20パスワードを覚えてください ブラダインダウンロード		
	ログイン キャンセル		

RYUSAKI						現在のユーザ:salmin ログアウト
ブレビュー 再生	環境設定 スマート					
システム情報						
バージョン情報						
運用錄守情報						
HDD请报	이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		● 11日日 ● 11日日日 ● 11日日 ●			
システム設定・		チャネル	1			
通常設定			マイネーブル			
3-1922						
オーディオ放定		智和しさい道				
面像說定						
ユーザ管理		時間帶	282			
アクティブユーザー		マメール送信	✓ xhtzージ送信			
PTZ設定		■警報出力	1 🛩			
キャプチャー設定		■静画チャンネル	1 🔽	約面通通 10 約(10~300)		
システム保守		PT2注動	1 🗸 しない 🔽 0			
シリアルボート設定	全選択 9へ(20) L 146(中	₫ キャプチャー	1 🔽			
地理的位置		82				
ネットワーク活定・						
ストレージ設定・						
計画校出						
温度型度限定						
智幅出力						
具米処理						
保持ログ・						
ローカル設定・						
0 #30460 - 3353 AL 37 A						

「環境設定」=>「警報設定」=>「録画検出」の順で、移動検出の設定画面になります。 「イネーブル」(有効)に☑をいれ、有効化にします。 その他、現場の状況に合わせ、画面に従って設定を行います。

周辺検出機能について



「スマート」=>「周辺検出」の順で、周辺検出の設定画面になります。

- 「イネーブル」(有効) に☑をいれ、有効化にします。
- その他、現場の状況に合わせ、画面に従って設定を行います。

<u>侵入検知機能について</u>



「スマート」=>「侵入検出」の順で、侵入検出の設定画面になります。

「イネーブル」(有効)に☑をいれ、有効化にします。

その他、現場の状況に合わせ、画面に従って設定を行います。

録画設定について

	時日のユーザ:selmin ログアウト
ブレビュー 再生 環境設定 スマート	
Tuck- Milling Tucking Tuck- System Fridad Fridad	

「環境設定」=>「ストレージ設定」=>「録画設定」の順で、録画設定の設定画面になります。

録画モード

通常録画:時間指定・曜日指定の録画、24 時間録画の場合、「0:00~24:00」と「曜日全 選択」のように設定

検出録画:移動検知されたら、録画開始

アラーム録画:警報受けたら、録画開始

Smat 録画:スマート機能の「周辺検知」「侵入検知」の機能が動作した場合、録画開始。

<u>メール通知機能について</u>

RYUSAKI		
ブレビュー	再生 環境設定	4-75
システム情報 システム改定		
ネットワーク改定	・ イネーブル	•
キットワーク設定	SMTPH-11	MallServer
RTSP	-1-1-	
DDNS	ユーザー名	none@xxx com
リアクセス権限	パスワード	
بالسلا	法律者	none@xxx.com
FIP	メールタイトル	ALARM
UPNP	交信7ドレス1	none@xxx.com
PPPoE	受信771レス2	none@xxx.com
アクティブ登録	受信アドルス3	none@xxx com
Ouvif	受信7ドレス4	none@xxx.com
這區快出	受信アドレス5	none@xxx.com
RTMP	(保存)(リ7	
77-245-COM(\$07)218		
ボートマップ		
ルートWERの設定		
Rymakiプラットフォーム登録		
ストレージ設定		
会社ログ	•	
ローカル設定		
A 10000120		

「環境設定」=>「ネットワーク設定」=>「メール」の順で、メールの設定画面になります。

「イネーブル」(有効)に**▽**をいれ、有効化にします。 送信用メールや受信用メールの情報を対応項目に入力、設定完了

注意:一部のメールは送信用メールとして設定できない場合があります。予めご了承くだ さい。